

Ficha Técnica

SIBER® Clean Air



PLACA OPCIONAL DE PVC CON COLLARINES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN LAS CAJAS

MATERIALES PRESENTES EN EL ENVÍO

- Placa de PVC con dos collarines
- 6 tornillos autorroscantes avellanados de cabeza plana

PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN OBSERVE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

Con un cíter, retire el aislamiento precortado del lado de la caja donde se instalará la placa con collarines adicionales (Fig.1). Con un destornillador y un martillo romper los dos puntos de conexión en la chapa precortada y ejercer presión sobre el disco que se desprende de la base de la caja, luego proceder a retirar el disco (Fig.2). Colocar la placa con collarines en el lado recién trabajado y localizar el orificio para el tornillo suministrado, atornillar y proceder a fijar los otros 5 tornillos en la base de la caja (Fig.3).

Antes de conectar los conductos es necesario abrir los diafragmas involucrados en función del ajuste de los caudales necesarios. Con un cíter, realice el corte circular necesario a lo largo del segmento concéntrico dentro del collarín que desea abrir, repita la operación también en los demás collarines.



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4

ACCESORIOS DISPONIBLES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SZ210275	PLACA PARA CAJA REVERSIBLE CLEAN AIR CON 2XØ75 COLLARINES
SZ210290	PLACA PARA CAJA REVERSIBLE CLEAN AIR CON 2XØ90 COLLARINES

